


Схема подключения 3-х фазной нагрузки к регуляторам температуры МикРА с использованием коммутатора МикРА 3Ф и симисторов TC16, TC122, TC132, TC142



Для симисторов TC161-160 и TC161-200 необходимо изменить полярность цепи управления, т.е. ” выход - “ (A4, A5, A6) подать на СЭУ симистора, а ” выход + “ (B4, B5, B6) подать на УЭ симистора.